

⚠ 警告 必ずお読みください。

取扱説明書に記載されていない使用や取り付けはしないこと。製品の分解、加工、改造、指示指定以外の加工、改造は行わないでください。正しくない取付け、使用方法による破損や損害につきましては弊社は一切の保証をいたしません。

⚠ 注意事項

・油温計はローレット部分をもって取り付け、取り外しを行ってください。
・油温計の取り付け、取り外し時はネジの締め忘れにご注意ください。
・油温計は精密部品によって構成されています。地面に落下をさせたりせず、大きな衝撃を与えないようご注意ください。

部品内容

オイルレベルゲージステックタイプ
最大 φ35.2mm
計測範囲 0~140℃
目盛り単位 2℃刻み
フェイスの向きは変更可能
ネジ下寸法 φ6.35×117mm
取り付けネジサイズ M20×ピッチ2.5mm
Oリング付き

適合車

・クロスカブ CC110
エンジン型式 JA59E型 空冷4ストロークSOHC単気筒(109cc)
・スーパーカブ C50
エンジン型式 AA04E型 空冷4ストロークSOHC単気筒(49cc)

特長

クロスカブCC110/スーパーカブC50エンジンのコンディションチェックやツーリング時の熱害予防に効果的な油温計です。ゲージのステック部にオイル量を計測するため、オイルレベルマーカーを表示しています。測定範囲は0~140℃まで対応します。

備考

・油温計本体をクランクケースカバー(右)油温計差し込みネジが斜めに入りやすいため、油温計をネジ穴に対して真っすぐに向けて取り付けしてください。
数回、締め込んだり、緩めたりすることで、真っすぐ入りやすくなります。

取付方法

1



Oリングの装着

画像のようにOリングをステックに通し、ボルトの付け根に位置を合わせます。

2



オイルレベルラインの確認

ステック先端から10mmの位置にオイルレベルラインがあります。このラインを目安にオイルを入れてください。オイル量を確認する際はウエスでステックに付着したオイルを拭き取り、ネジ込まない状態でオイル量を計測します。
※ステックに刻まれたラインがオイルレベル量の最高位です。

3



取付イメージ

フェイスは自由に向きを変えられます。好みのフェイスの向きに合わせるため、360度自由自在に回転させてください。フェイスの外側を指でつまみ、回転させてください。

発売元:



MINIMOTO バイクパーツショップ
〒391-0013 長野県茅野市宮川7495

お問い合わせ:

公式サイト「お問い合わせフォーム」より
お受け付けいたします。

公式サイト →

