

## 取扱説明書

<b>油温計スティックタイプ</b> APE50 APE100 エイプ50 エイプ100用		商品ID <b>8676</b>	 <small>REALIZATION OF THE DREAM</small>
<p>■特長 縦型エイプ用エンジンのコンディションチェックやツーリング時の熱害予防に効果的な油温計です。スティック部にオイル量を計測するため、オイルレベルマーカを表示しています。 測定範囲は0～140℃まで対応します。</p> <p>■適合エンジン APE50 AC16-100001～1299999 APE50 AC16-130001～ APE100 HC07-100001～1099999 APE100 HC07-120001～ ※APE Deluxe50/100にも適合いたします。 ※適合車は一覧表の通りです。適合車以外は取り付けできない可能性があります。</p>			
<p>■仕様 オイルレベルゲージスティックタイプ 本体最大外径 φ35.2mm 油温計測域 0～140℃ 目盛り単位 2℃刻み フィーラー有効長 L75 × φ6.5mm Oリング付き フェイスの向きは変更可能 ※ご使用環境は油温計のオイルレベル範囲内としてください。</p>			
<b>Oリング をステッ クに取り 付ける</b>		画像のようにOリングをスティックに通し、ボルト付け根に位置を合わせます。	
<b>オイル レベルの 確認</b>		スティック先端から5～20mmの位置にオイルレベルラインがあります。この線を目安にオイルを入れてください。オイル量を確認する際はウエスでスティックに付着したオイルを拭き取り、ネジ込まない状態でオイル量を計測します。 ※スティックに刻まれたラインの範囲内がレベルラインです。	
 注意事項	<p>■取り付け時の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・油温計はローレット部分をもって取り付け、取り外しを行ってください。</li> <li>・油温計の取り付け、取り外し時はネジの締め忘れにご注意ください。</li> <li>・油温計は精密部品によって構成されています。地面に落下をさせたりせず、大きな衝撃を与えないようご注意ください。</li> <li>・フェイスは自由に向きを変えられます。好みの向きに合わせてください。360度自由に変更できます。</li> </ul>		
発売元 MINIMOTO 長野県茅野市宮川7495 電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440		製品に関するお問い合わせ先 メールアドレス sales@minimoto.jp 当社サイト <a href="http://minimoto.jp/index.php">http://minimoto.jp/index.php</a>	