

取扱説明書

モンキータイプ1モノショックスイングアーム
16cmロングの取り付け加工方法

商品ID

0026



□加工に関する注意事項

当製品ですが、ロット毎の製品個体差によりフレーム側ピボット取り付け部の内寸が3mm前後狭いため、取り付け時にフレーム側のステーを削る加工が必要となります。あらかじめご了承ください。簡単に削る方法は電動サンダーで面取りをしていただき、少しずつ加減をしながら削ってください。一般ユーザー様でも可能な作業ですが、経験や知識がない場合にはバイク専門ショップにて加工を行ってください。

□適合フレーム

Z50J 4L/5L/FIモンキー/ゴリラフレーム用

その1



マーキング部分とスイングアームを合わせ、削る箇所の削り込み深さの見当を付けます。左右のフレームステーは同じ量を削るようにしてください。

その2



電動サンダーをご使用いただき、フレームステーを削ります。平になるように削ってください。

その3



スイングアームをフレームステーに取り付けします。入りづらい場合はもう一度、その2の作業を繰り返します。



注意事項

作業時は必ず作業用手袋をはめ、サングラスを装着した上で作業を行ってください。正しい電動サンダーのご使用方法は電動サンダー取り扱い説明書をご確認ください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで