

取扱説明書

モンキーバイク化コンバートセット
スイングアーム取り付け編

製品
ID

0031



□スイングアームとアクスルの取り付け方法について
本セット品はスイングアームAssyとデフギヤユニットAssyが個別に梱包された状態でお届けします。下記の取り付け方法を確認の上、お客様にて取り付けを行ってください。

□取り付け方法

| | | |
|----------------------------|--|---|
| <p>本体を床に置く</p> | | <p>①.キャリパーが画像の向きで床にデフユニット本体を置いてください。中心付近の部品は右側がリアスプロケット、左側がディスクローターです。赤丸で囲んだ部分がキャリパーです。</p> |
| <p>スイングアーム組付け</p> | | <p>②.スイングアームAssyとデフAssyを組み立てます。付属の銀色のカラーとワッシャーを画像のように組み合わせて取り付けます。その際、左右のスイングアームとデフギヤ取り付け部の間に隙間があるため、付属のワッシャー(スイングにタイラップ止めされている部品)をご使用いただき、調整してください。続く③.は外側部の画像です。</p> |
| <p>カラーを取り付けるその1</p> | | <p>③.付属の銀色カラーとワッシャーを画像のように組み合わせて取り付けます。その際、左右のスイングアームとデフギヤ取り付け部の間に隙間がありますので、付属のワッシャー、カラー(スイングにタイラップ止めされている部品)をご使用いただき、調整してください。</p> |
| <p>カラーを取り付けるその2</p> | | <p>④.もう一方のボルトにもカラーを取り付けます。こちらは、ほとんどの場合、カラー1ヶのみです。場合によって芯が出ない場合は市販のワッシャーで調整します。芯出しが完了したら、一旦このボルトを外し、⑤.のフェンダー取り付け作業を行います。</p> |
| <p>フェンダーを取り付ける</p> | | <p>⑤.フェンダーを取り付けます。スイングアームを④.作業の完了後にひっくり返すとフェンダー取り付け穴があります。付属のボルトでフェンダーを取り付けます。2つのフェンダーには左右の指定があります。後方から確認した際にステアの長い方が右後輪用、ステアの短い方が左後輪用です。左右のステアの長さが異なりますので、ご注意ください。</p> |
| <p>カラーを取り付ける</p> | | <p>⑥.1ヶのフェンダーボルトは画像のように④.で取り付けされたカラーが入っています。もう1ヶのボルトはカラーが入りません。</p> |



注意事項

トライクキットは走行時に大きな負荷が発生する回転機構を含んだユニットです。部品は確実な取り付け作業を行い、定期的なグリスアップを行ってください。フェンダーボルトは、フェンダーの自重が大きく、負荷が掛かりますので、定期的にネジのトルク管理を行ってください。

発売元 MINIMOTO 長野県茅野市宮川7495
電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

お問い合わせメール
sales@minimoto.jp

1/1ページ