

取扱説明書

フロントフェンダー & 取り付けブラケットキット

対象
商品ID

0854・1679・1547
0881・1680・1548



□特長

アンダーステム裏面取り付けのフェンダーと比較し、ダウンフェンダー化の場合、タイヤとフェンダーの距離を近づける事により、雨天走行時の運転手への泥はねを軽減でき、スタイリッシュにフロント足回りを演出します。また空気抵抗を減らし風切り音を軽減します。

□取り付け時の注意点

取り付けの際、ハンドルを左右に動かして作業を行うため、安定感のあるスタンドやジャッキを使用して作業を行ってください。

取り付け後、各部のネジの増し締めを走行毎に行っていただき安全確認を行ってください。

説明書に使われている製品(画像のパーツ)は実際の製品と異なる場合がございますが、取り付け要領はほぼ同じです。製品に関する不明点は当社までお尋ねください。

□主な適合車はモンキー、ゴリラ、ダックス、シャリー等ですが、ただしフェンダーブラケットのサイズに適合するフォークが適合条件です。

□セット内容

プラスチック製フロントダウンフェンダー 1ヶ
アルミ製ブラケット 1式/左右ペア

□仕様

フェンダーサイズ W120mm×330mm(平置き)
フェンダー取付ピッチ(ボルト芯⇄芯) 約48mm

□取付に必要な工具類


六角レンチ M4

マスキングテープ(位置出し及びインナーチューブへのキズ防止)

□取り付け手順書

	<p>1、ブラケットを写真のように六角レンチを使用し、フェンダーの左右に固定します。フェンダーの穴が小さい場合には電動ドリルを用いて穴を拡大してください。 *この時、ネジの締めすぎに注意して下さい! フェンダーにヒビが入る可能性があります。</p>		<p>2、フェンダーの取り付け位置を決めます。この時マスキングなどで、位置出しをしておくことで取り付け位置がずれません。 *弊社取り扱い倒立フォークへの取付の場合には、フォークストロークが115mmの為、タイヤとフェンダーが接触する可能性が十分有ります。 取り付けやカスタムの際には、扁平タイヤを履かせるなどして工夫をして下さい。</p>
	<p>3、取り付け位置が決まりましたら、付属しているゴムラバーを挟み込みながら六角レンチで固定していきます。</p>		<p>4、フェンダー取り付け後、走行前にフェンダーネジ部分の増し締めを行い、タイヤとフェンダー干渉やガタが無いことをご確認ください。</p>

注意事項

	<p>* 取付後は慣らし運転を行い、取付等に不備がないことを確認した上で安全な走行を心がけてください。 * 製品は十分な強度を確認(テスト)を行った上で製造していますが、万が一不具合が見つかった場合は使用を中止して当社までご連絡下さい。 * 本製品は普及版の為、製品ロットによっては小疵や錆があります。</p>
--	---

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5700までご連絡下さい。