

# 取扱説明書

モンキーバックフェンダーステー 4~5cmロングスイングアーム用	商品ID	1325	
----------------------------------	------	------	-------------------------------------------------------------------------------------

**□特徴**  
 モンキーへ5cmロングスイングアームを取り付けした場合、フェンダーを後方へ移動させるためのステーセットです。車体を横方向から見た時に、フェンダーのカーブとタイヤのカーブを均一化されるため車体が美しく見えます。このパーツにはステンレス素材を使用し高強度、耐久性を確保しました。国内生産のため、高品質な仕上がりとなっています。

**□適合車**  
 モンキー/ゴリラ(12V)Z50J-2000001~/AB27-1000001~  
 FIモンキー(FI) Z50J9 AB27-1900001~  
 モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)Z50J-1600008~1805927  
 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)Z50J-1300017~1510400  
 \*4Lモンキー適合不可

**□備考 推奨スイングアーム4~5cmロング、バックステップとの併用も可能**

**□セット内容**

- ・ステンレス製フェンダー前方ステー・・・1ヶ
- ・ステンレス製フェンダー上方ステー・・・1ヶ
- ・キャップボルトM6×15・・・4ヶ
- ・ワッシャーM6(大サイズ)・・・4ヶ
- ・ステンレス製φ6 t4カラー・・・2ヶ



**□取り付け手順**



前方ステーをフレームのフェンダー穴(2か所)へキャップボルトM6×15・・・2ヶ、ワッシャーM6(大サイズ)・・・2ヶを使い取り付けします。  
 フェンダー(グロメット組み込み済み)は純正のフェンダーボルトを再利用して取り付けします。ボルトはナッター(埋め込みナット)で固定します。この時点では仮止め状態としておき、上方ステーを取り付けした後に本締めを行ってください。



上方ステーはフレーム後方部のフェンダーボルトM6穴(2か所)を使い取り付けします。M6×15・・・2ヶ、ワッシャーM6(大サイズ)・・・2ヶを使い取り付けします。  
 フェンダー取り付けには純正のフェンダーボルトを使います。フェンダーボルト、フェンダー(グロメット組み込み済み)、ステンレス製φ6 t4カラーの順に組み付けをして、上方ステーのナッターへ取り付けします。  
 上方ステーと前方ステーは仮止め後、一部に無理が掛からない状態で本締めを行ってください。



**□組み付け完成画像**  
 画像は8インチホイール車です。フェンダーが後方に移動し、タイヤと適切なクリアランスが保持できれば取り付けは問題ありません。フェンダーが後方へ移動したことによって、フェンダーとテールランプ(ナンバー)が干渉する場合には下記の部品がおすすめです。  
 \*ナンバー跳ね上げホルダーNO1545 ¥1,700  
 \*過度なローダウン車の場合にはタイヤとフェンダーが干渉する場合があります。

**⚠ 注意事項**  
 駆動部と接触する恐れのある部品です。特に取り付け後の安全点検は念入りに行ってください。本製品を取り付けたことにより、リアショック沈み込み時にフェンダーとタイヤが干渉することがあります。そのため慣らし運転を十分に行い、段差等でも十分なクリアランスが保持できることを事前に確認した上で通常走行を行ってください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで