

# 取扱説明書

モンキーアルミ製テールランプ移設ロングステー  
(5Lモンキー・FIモンキー・ゴリラ用)

商品ID

5134(銀)  
5135(青)  
5136(赤)  
5137(黒)



## <特長>

- ・モンキー用ZⅡリアテールカウルを取り付けする際に必要なテールランプ移設ロングステーです。
- ・軽量で耐久性に優れたアルミ製プレートに鮮やかな硬質アルマイトを施しています。
- ・ステー中央部にハーネスケーブルのバラつきを抑えるため、タイラップホールを設けました。
- ・純正テール、ウインカーに対応した取り付けマウントは市販のFRPカウルなど多様なカウルに最適です。

## <適合車>

モンキー/ゴリラ(12V) Z50J-2000001~/AB27-1000001~  
モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) Z50J-1600008~1805927  
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) Z50J-1300017~1510400  
\*FIモンキー取り付け可(CDI等の移設が必要となります)

## <セット内容>

- ・モンキーアルミ製テールランプ移設ロングステー・・・1ヶ
- ・フランジソケットM8×15・・・4ヶ
- ・フランジソケットM6×18・・・2ヶ
- ・ボタンボルトM6×10・・・2ヶ
- ・フランジUナットM6・・・2ヶ
- ・タイラップ・・・2ヶ

## <取り付けに必要な条件>

- ・純正のテールランプやウインカーを使用します。
- ・配線類の延長は必要ありません。
- ・ハンドルロックには対応していません。

## <取り付け方法・取り付け前にシートやバッテリーケース等をフレームから外してください。>



画像1

画像2

画像3

画像4

画像5

フランジソケットM8×15・・・4ヶを使用してステーをフレームへ取り付けします。純正キャリアの取り付けボルト穴を使用します。

ボタンボルトM6×10・・・2ヶを使用してウインカーを取り付けします。ウインカーは取り外しの際に左右をマーキングしておき、逆さ点滅にならないよう注意してください。

フランジソケットM6×18・・・2ヶとフランジUナットM6・・・2ヶを使用してテールランプを取り付けします。テールランプには純正チェーンケースワッシャー(90522-028-000)・・・2ヶをそのままご使用ください。

ハーネスコネクター部のゴムカバーに付属のタイラップを使用して固定します。タイラップホールにタイラップを通してゴムカバーを固定します。タイラップは強く締め付けしないようにしてください。

画像1~4までの作業で画像のように各部品が取り付けされます。その後、シート等を元に戻し取り付け完了です。リアショックナットの締め忘れにご注意ください。

## <走行時の注意事項>

取り付け完了後はテールランプ点灯、ブレーキランプ点灯、ウインカー左右点滅の確認を必ず行ってください。慣らし運転を行いネジ類の緩みがないことを確認してください。製品は十分な強度を確認(テスト)を行った上で製造していますが、万が一不具合が見つかった場合は使用を中止して当社までご連絡ください。

©ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで