

# 取扱説明書

モンキーFRP製スーパーミニカウルフロント  
(12Vゴリラ共通)

商品ID

5330



**□製品の特長**

純正ヘッドライトへ装着可能なFRP製ミニフロントカウルです。  
φ155ヘッドライトステーに専用のフロントカウルナットで取り付けします。  
ホワイトゲルコート仕上げのため、お好みのカラーリングに塗装を施してご使用ください。

**□適合車**

モンキー/ゴリラ(12V) Z50J-2000001~/AB27-1000001~  
FIモンキー(FI) Z50J9 AB27-1900001~  
モンキー3.1PS(6V) Z50J-1600008~1805927  
モンキー2.6PS(6V) Z50J-1300017~1510400  
\*6Vゴリラは適合不可

**□製品に関して**

カウルはゲルコート仕上げ(塗装前の状態)です。お好みのカラーに塗装を施しご使用ください。純正フォーク用のカウルです。アルミ板状ステー(厚さ3mm)をご使用の場合は付属の平ワッシャー2ヶをヘッドライトステーと特殊高ナットステーの間に挟んで取り付けしてください。

**□備考** ホンダ純正フロントフォークステーにボルトオンが可能です。

**□内容パーツ**

モンキーFRP製カウル本体・・・1ヶ  
特殊高ナットステー・・・2ヶ(左右各1ヶ)  
平ワッシャーM8・・・4ヶ

**□取り付け手順**



1.純正ヘッドライトケースレンズボルトM6を2箇所外してヘッドライトケースからレンズを外します。  
ヘッドライトステー片側のボルトM8を外し、次に付属の特殊高ナットステーを取り付けします。下記の通り組み付けしてください。  
取り付け手順:ヘッドライトステー⇒平ワッシャーM8⇒特殊高ナットステー  
\*スパナM17で確実に固定してください。  
\*同じく反対側のステーも同じ手順で作業をしてください。



2.カウル本体を軽く外側に引っ張りながら、ステーにかぶせるようにして、カウル本体のネジ穴と特殊高ナットステーのネジ穴の位置を合わせてください。純正ボルトM8を使用してカウル外側から固定してください。  
カウルは各種ケーブル類と干渉しない位置で固定します。  
\*アルミ板状ステー(厚さ3mm)をご使用の場合は付属の平ワッシャー2ヶをヘッドライトステーと特殊高ナットステーの間に挟んで取り付けしてください。



3.取り付け完成イメージ

◇カラーリングアドバイス

ゲルコートのままご使用可能ですが、紫外線により色褪せる場合があります。お薦めはサンディングペーパーで塗装面を均一に均し、サーフェイサー、カラー塗装(2度塗り)、クリア塗装を行います。焼き付け塗装は85℃以下がお薦めです。



**注意事項**

カウル本体は取付け後、慣らし運転時にネジの緩みが発生しないこと、正しいポジションに取り付けが完了していることを確認してください。定期的にカウル本体、特殊高ナットステー、ヘッドライトボルトが緩んでいないことを確認してください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで