

# 取扱説明書

Z50Jモンキー、ゴリラ ベーシック  
グラブバー クローム

製品  
ID

7314



## ■特長

ホンダ モンキー、ゴリラに適合するグラブバーです。  
5Lモンキーフレーム、FIモンキーフレーム、ゴリラ全年式に適合します。  
本体はスチール製クロームメッキ仕上げです。

## ■注意事項

※取り付けには別途テールランプマウントステーが必要となります。純正リアキャリアはご使用いただけません。  
※ローダウンシートの場合、グラブバーとシートが干渉する場合があります。  
※純正シート専用グラブバーとして販売しています。

## ■適合車

モンキー (FI) Z50J9 AB27 1900001～  
モンキー/ゴリラ (12V) Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999  
モンキー/ゴリラ3.1PS (6V) Z50J 1600008～1805927  
モンキー/ゴリラ2.6PS (6V) Z50J 1300017～1510400

※4Lモンキー適合不可。

## ■備考

純正シートには無加工で取り付けが可能です。  
取り付け画像はGクラフト社シートです。シートステーにスペーサー厚み10mmを使用して取り付けしています。  
テールマウントは各社から発売の製品をご使用ください。純正キャリアの取り付けボルト穴M8を使用するタイプがおすすめです。  
画像のテールランプマウントステーは製品ID 5137 モンキーアルミ製テールランプ移設ロングステーブラックです。  
当社発売の製品ID 1991 アルミ製5Lモンキーテールマウント前後3ポジション調整式もお勧めです。

## ■内容

グラブバー本体 1ヶ  
平ワッシャーM10 2ヶ

## ■取り付け手順



1.リアショックアッパーの袋ナットM10(左右)を緩めます。シート前方のステー左右固定ボルトM8を外してください。純正シートをフレームから取り外します。シートはゆとりと後方へ水平に引っ張っていただくとスライドしながら外すことが可能です。各電気カプラーを抜きリアキャリアを取り外します。テールマウント(別販売)を使用して、テールランプ、リアウインカーを取り付けます。電気配線も元の通り接続します。



2.グラブバーの切り欠け部分を先ほど緩めたリアショックのアッパーマウント部に差し込みます。リアショックアッパー部の純正部品は再使用して、シート後方ステーをフレームにセットします。  
グラブバー前方側の取り付け穴をシートステーの外側にセットして、純正ボルトM8を使用して取り付けます。  
グラブバーの外側に付属の平ワッシャーM10を使用します。

※画像はダウンマフラーを装着しています。ダウンマフラーステーの厚みによっては、平ワッシャーは使用しません。ナットの掛かりが甘く、フレーム側のネジ山をなめる恐れがあります。

3.シート取り付け後、各部のネジが確実に固定されていることをご確認ください。エンジンを始動して、ウインカーの点滅動作確認、テールランプの点灯、ブレーキランプの点灯をご確認ください。



注意事項

取り付け後、各部のネジ類が確実に締まっているか、今一度ご確認ください。また走行後にネジの緩みが無いことを定期的にご確認ください。製品はカスタム用パーツとして販売しています。性能等には十分注意して設計していますが、万が一不具合などがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。

発売元 Minimoto

〒391-0013

長野県茅野市宮川7495

TEL 0266-75-5770

メール sales@minimoto.jp

製品に関するお問い合わせ先

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」  
0266-75-5770 までお電話ください。