

取扱説明書

モンキー125エクステンド リアキャリア

製品
ID

7408(クローム)
7409(ブラック)



■特長

モンキー125専用グラブバーヘリアキャリアを合体させた仕様です。
大きな面積を持つリアキャリアは前後250mm、横幅230mmと十分なスペースを確保しました。
積載ネット用フック、キャリア部は4本のパイプで有効的に荷こぼれ防止。実用的な設計です。
グラブバーの握り部分(握り手部)が幅250mmほどあるため、握りやすく実用的な設計です。
純正車にボルトオンが可能なグラブバーです。

■適合車

モンキー 125(2BJ-JB02)

■耐荷重について

荷台は最大荷重5kg以下を厳守の上、ご使用ください。走行中に荷物がズレ落ちることが無いよう、しっかりと固定してください。バック類やケース類は荷台寸法 L250×W230mm以内のステー設置範囲であれば、ご使用が可能です。

■内容

グラブバー 1ヶ
キャップボルトM8×30 2ヶ
カラーM8×10 2ヶ
フランジナットM8 2ヶ
平ワッシャーM10 2ヶ
平ワッシャーM8 2ヶ

■取り付け手順

イメージ画像はリアキャリアなしタイプを使用していますが、モンキー125エクステンドリアキャリアの場合も同じ取り付け方法となります。



1.純正シートをフレームから取り外します。シート前方のステー左右固定ボルトM8を外してください。シートはゆっくりと後方へ水平に引っ張っていただくとスライドしながら外すことが可能です。
次にリアショックアッパの袋ナットM10(左右)を緩めてください。
リアフェンダーを固定しているボルト4本を取り外し、リアフェンダーを後方に移動します。
グラブバー後方のM8ボルト穴はフレーム→カラーM8→グラブバー→ナットM8の順に取り付けます。



2.グラブバー前方側の取り付けフック(切り欠け)部分を先ほど緩めたリアショックのアッパーマウント部に差し込みます。
※リアショックアッパ部の純正部品を再使用してグラブバーを取り付けます。
純正のキャップナット M10(1ヶ)、平ワッシャー小 M10(1ヶ)、平ワッシャー大 M10(2ヶ)はそのままご使用ください。
※上記純正部品の再使用個数は片側分(リアショックアッパのみ)です。
取り付けの際、上側のシャフトには平ワッシャー大 M10→リアショック→平ワッシャー大 M10→グラブバー→平ワッシャー小 M10→キャップナット M10の順番に取り付けを行います。
※画像はダウンマフラステーを装着しています。



3.グラブバー装着後、シートを逆の手順で装着してください。
※ダウンマフラステー等を取り付けた場合を考慮してグラブバー前方側の取り付けフック(切り欠け)部分は幅を広目に設計してあります。



注意事項

取り付け後、各部のネジ類が確実に締まっているか、今一度ご確認ください。また走行後にネジの緩みが無いことを定期的にご確認ください。製品はカスタム用パーツとして販売しています。性能等には十分注意して設計していますが、万が一不具合などがありましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。
経年劣化によりステーにクラックが入る場合があります。定期的に製品を点検いただき、ご使用ください。

発売元 Minimoto

〒391-0013

長野県茅野市宮川7495

メール sales@minimoto.jp TEL 0266-75-5770

製品に関するお問い合わせ先

Minimoto発売製品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」
0266-75-5770 までお電話ください。