

取扱説明書

Z50Jモンキー・ゴリラ用
FRP製フロントバイザー

製品ID

8103.8104
8105



■特長

モンキー、ゴリラ、エイブヘッドライト専用フロントバイザーです。
優れたペイント技術を持った職人が1づつ手間暇掛けてペイントを施しています。
FRPカウル本体は完全手作りですが、ペイント面は正確な面取りを施し驚くほどスムーズな仕上がりです。
ブライトボルト左右を使用し、フロントバイザーを取り付けます。
バイザーには小疵が付きずらく、変型しにくい高品質なFRP素材を採用、ステーは日本製です。
衝撃吸収性にすぐれたウエルナットのため、走行中の振動によるスクリーンへのダメージを軽減します。

■適合車

モンキー (FI) Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ (12V) Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー 3.1PS (6V) Z50J 1600008～1805927
モンキー 2.6PS (6V) Z50J 1300017～1510400
※4Lモンキー、A、Z型モンキーはヘッドライト幅が異なるため使用不可。

■セット内容

フロントバイザー本体 1ヶ
フロントバイザーステー 左右 1組
ウエルナットC-550L 4ヶ
プラスネジM5×20 4ヶ
PCワッシャーM5 4ヶ

■取り付けについて

ヘッドライト取り付けピッチ幅155mm、取り付けネジM8のフォークに対応します。
社外フォーク等については、取り付け確認をしておらず、取り付けに関しては未確認となります。
※取り付け画像のスクリーンデザインは実際の製品と異なります。

付属部品の 確認と組み 付け



付属部品のフロントバイザーとステー、ネジ、樹脂ワッシャー、ウエルナットをご用意ください。
※付属品の組立
ネジ⇒樹脂ワッシャー⇒バイザー⇒ウエルナット⇒ステーと組み付けを行ってください。テーブルの上にフロントバイザーに置き、プラスドライバでネジを締め上げます。

ウエルナットの 取り付け



ウエルナットはステー表面(この画像はステー裏面の写真です)よりステーにはめ込みます。
ステー裏面側にウエルナットの凸が向くよう、取り付けます。
ウエルナットはネジを締め付けすることで、ゴム部分が膨らみステーに固定される構造です。

組立完成



バイザーとステー、ネジ類は画像のように組立されまた状態で組み立ては完了です。
ウエルナットはゴム製のため馴染んでくると緩んできます。その際は増し締めを行ってください。余り強く締め付け過ぎると、ゴムが裂けてしまう場合があります。ご注意ください。

車体への取 り付け完了



車体への取り付け画像です。バイザーステーはヘッドライトステーとヘッドライトの間へ挟むように取り付けますが、純正フォークはヘッドライトステーの外側へ取り付けしてもかまいません。アルミ製のヘッドライトステーの場合、ステーの厚みがあるため、ヘッドライトステーとヘッドライトの間へ挟むように取り付けます。バイザーは柔らかい布とワックスで汚れをふき取ります。



注意事項

本製品取り付け後、走行中にネジが緩まないよう、必ずネジの増締めを行ってください。ウエルナットC-550Lや樹脂ワッシャー(別販売)は消耗品です。使用頻度にもよりますが、2～3年に一度を目安に交換してください。

発売元

〒391-0013 長野県茅野市宮川7495 TEL 0266-75-5770/FAX 0266-75-5440
MINIMOTO