

取扱説明書

リトルカブ・スーパーカブ 330mm強化リアショック

製品ID:8124(レッド×クローム)、8125(ブラック×ブラック)、8126(クローム×クローム)

⚠ 警告 必ずお読みください。

取扱説明書に記載されていない使用や取り付けはしないこと。製品の分解、加工、改造、指示指定以外の加工、改造は行わないでください。正しくない取り付け、使用方法による破損や損害につきましては弊社は一切の保証をいたしません。

⚠ 注意事項

走行中の振動によりナットが外れることがないよう、定期的にナットの緩みがないことを確認してください。取り付けの際、アルミ製ワッシャー、平ワッシャーを使用します。またリアショックの内側、外側の指定があります。取り付け方法をご確認の上、取り付け作業を行ってください。

部品内容

リトルカブ・スーパーカブ 330mm強化リアショック 2ヶ
アルミ製ワッシャーφ25.7×M10×t4.0mm 2ヶ
スチール製平ワッシャーM10 2ヶ
※アジャストレンチは別販売です。

仕様

本体 スチール製
スプリングプリロード:5段階調整
バネ硬度 純正比約20%アップ
※2人乗り対応(50ccは除く)
※参考ノーマルリアショック自由長(おおよその数値)
リトルカブ(C50/AA01):330mm
スーパーカブ50~90(C50/AA01/C90/HA02):325mm
スーパーカブ110(JA07):325mm

適合

スーパーカブ50
C50-8500000~
C50-9000000~/C50-0200001~
C50-0600001~/C50-8900000~
C50-9400001~
C50-0400001~/C50-0800001~
C50-2100001~/AA01-1000001~16999999
スーパーカブ50(FI)AA01-1700001~
リトルカブ(AA01-3000001~3999999)
リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)
スーパーカブ70(C70-1000001~)
スーパーカブ90(HA02-1800001~)
スーパーカブ110(JA07-1000001)

取付方法 ※画像はリトルカブです。

1



リアショックの上側の取り付け

純正リアショックを片側だけ取り外し、強化リアショックを取り付けます。純正のナット、平ワッシャーは純正リアショックが取り付けされていた状態と同じように再使用します。
※反対側のリアショックも同じように作業を行います。
※リアショックの下側のMinimotoステッカーが車体の外側を向けて取り付けます。

2



リアショックの下側の取り付け

リアスイングアーム、付属のスチール製平ワッシャー、リアショック、アルミ製ワッシャー、純正の袋ナットの順に取り付けます。
※反対側のリアショックも同じように作業を行います。

3



取付け完了

リアショックの取り付け画像です。
リアショックはフックレンチ(工具)を使用して、5段階のプリロード調整が可能です。
プリロード調整を行い、体重や路面状況、好みのフィーリングに調整を行うことで、強化リアショックの腰の強さとしなやかな衝撃吸収性を両立させることが可能です。

発売元:



MINIMOTO バイクパーツショップ
〒391-0013 長野県茅野市宮川7495

お問い合わせ:

公式サイト「お問い合わせフォーム」より
お受け付けいたします。

公式サイト ➡

