

取扱説明書

モンキーローダウン
タックロールシート

製品ID

8151.8152



□特長

5Lモンキー用ローダウンタックロールシートです。
TLシート中央部分のアンコ抜きを施しシート高を抑えたデザインです。
レザー生地も弾力があり、安定感のあるシートです。
日本製ステーが付属します。

□適合車

5Lモンキー
※インジェクション車、A、Z型、4Lモンキー、ゴリラは取り付けできません。

□セット内容品

ローダウンシート
取付ステー 一式
フランジセレートナットM10 8ヶ

製品ID	メインカラー	パイピングカラー
8151	ブラック	ブラック
8152	ブラウン	ブラック

取り付け手順書

	<p>1.リアショック左右の袋ナットをソケットレンチ14mmで2回転分回します(ナットは外しません)。上下共にソケットレンチ14mmを使用して袋ナットを緩めます(合計4か所)。 平ワッシャーM10は再使用します。 バッテリーカバーを取り外し、シート前方固定のロングボルトM8を外します。 シートを車体から外してください。</p>			<p>2.シートにステーを取り付けます。後方ステーは画像のようにステーの平らな面を内側へ向け、Lの字になるように取り付けます。 付属のフランジセレートナットM10を使用して、樹脂製プレート→ステー→フランジセレートナットM10の順に取り付けます。左右共、対象になるよう取り付けます。</p>
	<p>3.この字型ステーはシート前方の4本のスタッドボルトに取り付けます。コの字型の口を上を向くよう取り付けます。 ※斜めになった側は車体の前方側に向くようにしてください。 付属のフランジセレートナットM10を使用して、樹脂製プレート→ステー→フランジセレートナットM10の順に取り付けます。左右共、対象になるよう取り付けます。</p>			<p>6.ステー3個は画像のように取り付けます。平ワッシャーは一定トルクで固定しますが、過度なトルクで固定は行わないようにしてください。 走行中に緩まない程度で十分です。過度なトルクは樹脂製プレートが変形する恐れがあります。</p>
	<p>4.バッテリーカバーは画像の赤線部分から上の部分がシートステーに干渉します。必要に応じてカバーをカットすることをお勧めします。 干渉しますが、気にならなければ、そのままご使用いただいてもかまいません。</p>			<p>参考事項 シートステー両側はワッシャー(純正品再使用)を取り付けします。 シート交換の時、グラブバーやテールランプ類と干渉する場合があります。その際は一旦部品を取り外し、その後シート交換作業を行ってください。</p>

注意事項



- ・シート取り付けの際、過度なボルト、ナットの締め付けを行わないでください。
- ・取り付け後100km程度は慣らしを行い、万が一ボルト、ナットが緩んだ場合のみ増し締めを行ってください。
- ・シンナー、アルコール洗浄等はシート生地が傷むためお控えください。汚れた場合はホンダ、ヤマハより発売のラバー、ビニールクリーナーでクリーニングを行ってください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までご連絡ください。