

取扱説明書

スーパーカブC50/70/90
ロングシート ダイヤ目

製品ID

8260



■特長

スーパーカブC50/70/90用ロングシートです。
刺繍が施されたダイヤ目パターンでネオレトロな雰囲気シートです。
シートの形状を緩やかに変化させることでスタイリッシュな印象です。
裏面は4箇所ゴムクッションを配置させ、走行中の安定感を確保しました。

■適合車

スーパーカブC50 HA02
スーパーカブC70 HA02
スーパーカブC90 HA02
リトルカブC50

■付属品

平ワッシャー(大) M12×φ27×t2mm 2枚
フランジソケット M6×18mm 2枚

■製品詳細

ダイヤ目刺繍
座面材質 レザー調ビニール
ベース材質 樹脂製

■備考

シートの表面に僅かな皺やクセがある場合があります。
リアショック上側シャフトは付属のリアショックの内側に平ワッシャー(大)を1枚入れてください。
シートヒンジには付属のフランジソケットM6を使用します。

<p>既存シート、キャリアの取り外し</p>		<p>純正シート、リアキャリアを取り外します。 ヒンジボルトM6を外してシートを車体から取り外します。リアキャリア後方部のM8ボルトを外し、リアショックナットM10を緩め、リアキャリアを車体から外します。付属の平ワッシャー(大) M12×φ27×t2mmをリアショック上側、リアショックの内側シャフトに入れます。元の通りに部品を戻し、リアショックナットを増し締めします(ナット、平ワッシャーは再使用します)。</p>
<p>シートの取り付け</p>		<p>シートはフランジソケットM6×18mmを使用してヒンジを車体に固定します。</p>
<p>取付後のチェック1</p>		<p>シートを車体の上に置かれた状態(走行位置)にセットして、グラつきやバランスに問題が無いことを確認します。もし異常があれば、もう一度、ヒンジ部のボルトを緩め、取り付け作業をやり直します。</p>
<p>取付後のチェック2</p>		<p>シートを取り付け終え、シートに座った状態で異常がなければ作業は完了となります。 シート後方にむき出しになったテールランプ、ウインカーの配線は必要に応じて結束バンドで固定するなど、走行に支障がないよう、対策を行ってください。</p>
<p> 注意事項</p>	<p>シートが汚れた場合はビニールクリーナーやプラスチッククリーナーで汚れを拭き取ってください。裏側鉄板は黒塗装を施していますが、湿気等で錆びやすい箇所です。そのため、数か月おきにワックス等でメンテナンスされることをお勧めします。</p>	
<p>発売元</p>	<p>〒391-0013 長野県茅野市宮川7495 TEL 0266-75-5770/FAX 0266-75-5440 MINIMOTO</p>	