

取扱説明書

モンキー ゴリラ フロントキャリア ステンレス製

製品ID:8438

⚠ 警告 必ずお読みください。

取扱説明書に記載されていない使用や取り付けはしないこと。製品の分解、加工、改造、指示指定以外の加工、改造は行わないでください。正しくない取り付け、使用方法による破損や損害につきましては弊社は一切の保証をいたしません。

⚠ 注意事項

走行中の振動によりステーの緩みがないよう、定期的にボルトの緩みがないことを確認してください。耐荷重は1～1.5kg程度です。重量物のご使用はお控えください。

適合車

モンキー(FI)Z50J9 AB27 1900001～
モンキー/ゴリラ(12V)Z50J 2000001～/AB27 1000001～1899999
モンキー 3. 1PS(6V)Z50J 1600008～1805927
モンキー 2. 6PS(6V)Z50J 1300017～1510400
※社外製フロントフォーク車には適合しない場合があります。

製品の特長

Z50Jモンキー(6V、12V車共通)、ゴリラ(12V車のみ)用ステンレス製フロントキャリアです。耐久性に配慮したφ8mmステンレス製パイプ仕様です。錆につよくいステンレス製素材のフロントキャリアです。シンプルで小ぶりのデザインで小物を固定するにも便利です。モンキー、ゴリラのスタイリングをキープしつつ、快適を重視したカスタムに最適です。取り付けにはヘッドライトステー穴、フォークトップボルトを使用します。

部品内容

モンキー ゴリラ フロントキャリア 1ヶ
六角穴付き皿ボルトM8×25 1ヶ
六角穴付き皿ボルトM8×30 1ヶ

備考

穴位置はほぼ芯が出ています。以前販売の製品と比較して寸法品質は向上していますが、若干のズレがある場合もあります。その場合には、多少の加工が必要となる場合があります。

取付方法



1 車体側のボルト4箇所を外す・フロントキャリアを取り付ける

ヘッドライトステー六角ボルト左右M8×18mm、又フロントショック六角ボルトM10×32mmを外します。フロントキャリアを取り付けます。付属の六角穴付き皿ボルトM8×30はヘッドライトステー左右の取り付けステーに使用します。

※左右合計2か所ずつ取り外します。
※フロントショックボルトM10×32mmは再使用します。



2 取り付けイメージその1

車体右側からのイメージ画像



3 取り付けイメージその2

ライダーからのイメージ画像

発売元:



MINIMOTO バイクパーツショップ
〒391-0013 長野県茅野市宮川7495

お問い合わせ:

公式サイト「お問い合わせフォーム」より
お受け付けいたします。

公式サイト →

