

# 取扱説明書

シャリィ・シートステー取り付け方法

タイプ

CF50  
CF70



個性と品質を重視したテラーメイド、グットクオリティなオーダーメイドシートです。

※本内容はシャリィローダウンシート各種、製品ID 3076とオーダーメイドシートが対象です。



1.画像中の赤マークはパーツが取り付けする部位です。シート後方部分は円柱状のゴムパッドが2ヶ、中央には尖った形状と丸形状の複合形状のパッドが2ヶ、前方にはシートブラケットが装着されます。

2.シートブラケットは付属のスポンジシート→ブラケット→ナットの順に取り付けを行います。  
※M6ナット 2ヶを使用します。  
ボルトの頭やナットがシート折り返し生地と干渉する場合がありますが、その場合はシート生地を外に引き寄せるようにして、ナットを締め込みしてください。



3.画像中の赤マークはパーツが取り付けする部位です。シート後方部分は円柱状のゴムパッドが2ヶ、ボルト止めされます。走行中に緩まないように慣らし走行中は増し締めをしてください。※工場での取り付け済みです。走行前に素手で軽く増し締めを行ってください。

4.中央には尖った形状と丸形状の複合パッドが2ヶ取り付けされます。取り付け部はグロメット(嵌め込み式)になっています。



注意事項

シートを取り付けの際は過度なボルト締め付けを行わないでください。初期走行時、緩んだ場合のみ増し締めを行ってください。ビニール製シート生地(一部、アルカンターラ製生地の場合がございます)を使用しています。シンナー、アルコール洗浄等はお控えください。汚れた場合はホンダ、ヤマハより発売のシートクリーナー(ビニール製対応)でウエス拭きを行ってください。道路交通法を守り安全に走行してください。

発売元 MINIMOTO  
長野県茅野市宮川7495  
電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先  
メールアドレス sales@minimoto.jp  
当社サイト問い合わせ窓口 <http://minimoto.jp/>