

取扱説明書

ダウンマフラー(Bタイプ・カーボンタイプ)
対象車両: モンキー・ダックス・シャリィ共通

商品ID

SUS製S/C 0186.0972.1170
カーボン製S/C 0344.3896



□特徴

- ・250Jモンキー、ゴリラ専用(商品ID 0186.0344)、ダックス専用(商品ID 1170.3896)、シャリィ専用(商品ID 0972)ダウンマフラーです。
- ・ノーマルシリンダーヘッドへ取り付けが可能です。一部DOHCヘッドや他社製品ヘッドには取り付けできない場合があります。
- ・別販売のアルミ製CNC加工バツフルを取り付けすれば、排気量49ccとのマッチングにおいて吹け上がりレスポンスがアップします。
- ・ダックスのセンタースタンドを外しサイドスタンドもしくはバックステップに変更することで、本マフラーを取り付けが可能です(センタースタンドとの併用は不可)。
- ・スタンダードなダウンマフラーのため入門者ライダー向けマフラーとしてお勧めです。
- ・JMCA非公認マフラーです。

□適合車 4L、5Lモンキー、ST50.70 DAX、シャリィ全般

*モンキーインジェクション車、A、Z型へは取り付けできません。

□参考関連製品

商品ID 0732 アルミ製ビレットバツフルφ36mm...排気音の消音効果、排気量49ccとのマッチングにおいて吹け上がりレスポンスがアップします。注意 商品ID 0344へはご使用いただけません。標準でバツフルが組み込みされています。

商品ID 0817 ステンレス製サイレンサー...サイレンサー消耗時の交換部品します。

*その他関連パーツは当社ホームページのマフラーカテゴリ内を参考としてください。

□セット内容部品

- エキゾーストパイプ...1ヶ
- サイレンサーAssy...1ヶ
- サイレンサーバンド...1ヶ
- サイレンサーステー...1ヶ
- サイレンサー、エキゾーストパイプ組み立てメタルガスケットO型...1ヶ
- サイレンサー、エキゾーストパイプ組み立てスプリング...2ヶ
- サイレンサーバンド、バンドクッションラバー板...各1ヶ
- シリンダーヘッドEX側フランジO型ガスケット、フランジU付きナットM6...各1ヶ
- サイレンサーバンド取り付け用フランジソケットM8、フランジU付きナットM8...各1ヶ

取付説明書

*サイレンサーバンド取り付け用フランジソケットM8は各セット内容により異なるため、長さを記載しておりません。

□取り付け手順書

1.作業前に行うこと

作業前に純正マフラーを取り外してください。取り付けにはスプリング脱着工具、ソケットレンチM10、M14の3種類の工具が必要です。



2.サイレンサーは排気口の向き(上下方向)を確認し、EXパイプとサイレンサーをフィッティングスプリング2ヶを使い組み立てます。EXパイプ組み立てメタルガスケットO型は画像のように組み付けます。ガスケットO型が入りにくい場合はペンチなどで押し込みます。



5.サイレンサーバンドの内側へバンドクッションラバー板を取り付けます。次にサイレンサーステーをサイレンサーバンドのφ8穴位置へ合わせ、フランジソケットM8、フランジU付きナットM8で固定してください。この時点では仮締めとします。



3.シリンダーヘッドナット2ヶを使い、組み立て済みのマフラーAssyをヘッドの排気ポートのスタッドボルト2本へ取り付けます。丸型シリンダーヘッドガスケットをEXパイプとシリンダーヘッドの間に挟み込むように取り付けしてください。



6.EXパイプがバックステップやドラムブレーキペダルの踏み込み時に干渉しないことを確認します。万が一干渉する場合には、サイレンサーステーの変更などで対応してください。



4.ステー、袋ナット(純正部品)の順に取り付けます。リアショックの左右にはワッシャー大(純正部品)が取り付けされていますが、通常はマフラー交換時もそのままにします。フレーム側のネジに十分な突き出し量がなければ、外側のワッシャーは外します。



7.マフラー取り付け完了後の画像です。マフラーは一旦各箇所(ネジ)を仮締めした状態を保ち、すべてのパーツを取り付けします。その後、位置が決まった後に本締めを行ってください。

*EX=エキゾースト、S/C=サイレンサーの意味です。

注意事項



取り付け完了後は慣らし運転を十分に行い、取り付け等に不備がないことを確認した上で安全走行を行ってください。製品は十分な強度を確認(テスト)を行った上で製造していますが、万が一不具合が見つかった場合は使用を中止して当社までご連絡ください。
本製品は普及版のため製品ロットによっては小疵や錆があります。

*ダックス車両のお客様へ

ダックスセンタースタンド仕様車はサイドスタンドへ変更する場合には下記の部品を別途ご用意ください。すでにメーカー生産終了部品です。中古市場でお探しいただく必要があります。

ロホンダ品番の以下の部品が必要

- ・50610-087-000B スタンドステップバーCOMP
- ・90108-223-C00 サイドスタンドピボットスクリュー
- ・50530-086-000B サイドスタンドバーCOMP
- ・95011-21000 ステップラバー
- ・95014-721001 サイドスタンドスプリングA
- ・94002-10000-0S 6カクナット10mm

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までご連絡ください。