

フロントショックダンパーの取り付け方法

<適合製品>

モンキーGリラフロントショックダンパーNO1286

<取り付け前の確認>

※取り付け前に下図部品が揃っている事を確認して下さい



手順1 ダンパー本体はジャブ漬け方法でオイルを注入している為、取り付け前オイルが付着している事があります、よく拭いてから作業に取り掛かって下さい

画像1



手順2 アスクルシャフトとインナーパイプ間に部品2を固定する

画像2



画像2-1



手順3 部品4のクランプを純正フォークへ取り付け後、部品3のステーをクランプのネジ穴に合わせて固定する

画像3-1



画像3-2



画像3



手順4 手順3にて取り付けしたステーにタイロットを固定する
※このとき画像4-3の様にピロボール部2ヶ所をグリスアップする

画像4



画像4-1



画像4-2



画像4-3



手順5 取り付けたダンパーをフォークと平行になるよう角度を調整後、ボルトで固定する
(取り付け角度によりダンパー本来の機能が出ない事がございます、角度調整はしっかりと行って下さい)
(取り付け後、慣らし走行の際、初期点検を行って下さい、安全のためボルトのトルク値を確認してください)

画像5(調整前)



画像5-1(調整後)

