

取扱説明書

モンキーローダウンシート
対象車両: タックロール・TLシート共通

商品ID

オーダーシート



□特徴

- ・5Lモンキーのカスタマイズで人気の高いローダウンシートです。
- ・クッション材が薄いので純正シートと比較してクッション性能は劣ります。
- ・シート高を低く抑え、マシンの重心を低くなることでスタイリッシュな雰囲気にイメージアップします。

□参考部品

- ・このシートをゴリラタンクと併用する場合はこちらの部品が別途必要です。
製品ID No1831 ゴリラタンク取り付けスペーサーキット
- ・4Lモンキーへコンバートする場合はこちらの部品が別途必要です。
製品ID No3956 4Lフレーム用タックロールシート取り付けステーキット

□適合車 5Lモンキー（インジェクション車、A、Z型、4Lモンキーへは取り付けできません）

□セット内容品

- ローダウンシート・・・1枚
- 取り付けステー・・・1式
- 取付説明書

*取り付けステーは組み込み済みです。走行前に必ずネジの緩みがないことを確認してください。

□取り付け手順書

1.作業前に行うこと

作業前にソケットレンチM14（この後、取り付けがスタートします）



2.リアショックの袋ナットを緩めます。ソケットレンチ14mmで袋ナットを2回転分回します（ナットは外しません）。上下共にソケットレンチ14mmを使用して袋ナットを緩めます（合計4か所）。リアショックシャフトワッシャーは再利用します。



5.後方ステーは画像のようにステーの平らな面を内側へ向け、取り付けます。ボルト穴は長穴のため車体の個体差に応じて微調整を行ってください。シート鉄板→ラバーワッシャー→ステー→フランジナットの順に取り付けを行います。



3.バッテリーカバーを外します。画像中の指で示したロングボルトφ8をソケットレンチ12mmで外し、引き抜きます。次にシートを後方へ引き抜き外してください。スムーズに外すコツはシートを斜め後ろ上方向に持ち上げるように外します。



6.前方ステーは画像のようにステーの平らな面をシート鉄板に当てます。ボルト穴は長穴のため車体の個体差に応じて微調整を行ってください。シート鉄板→ステー→ワッシャー→ボルトの順に取り付けを行います。シートを外した際の逆の手順で取り付けを行ってください。



4.シート裏のボルト部（画像マーキング）、桃色はモンキー仕様車へ取り付けする場合のステー位置です。青色部分はゴリラタンク仕様車へ取り付けする場合のステー取り付け位置です。
*ゴリラは□参考部品内記載の部品が別途必要です。



参考事項
シートステー両側はワッシャー（純正品再利用）を取り付けします。シート交換の時、グラブバーやテールランプ類と干渉する場合があります。その際は一旦部品を取り外し、その後シート交換作業を行ってください。

注意事項



- ・シート取り付けの際、過度なボルト、ナットの締め付けを行わないでください。
- ・取り付け後100km程度は慣らしを行い、万が一ボルト、ナットが緩んだ場合のみ増し締めを行ってください。
- ・シンナー、アルコール洗浄等はシート生地が傷むためお控えください。汚れた場合はホンダ、ヤマハより発売のラバー、ビニールクリーナーでクリーニングを行ってください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 までご連絡ください。