

取扱説明書

6Vダックスシリコンレクチファイヤー⇒レギュレーター
変換コネクタースセット

商品ID

2043



□特徴

6Vダックスのシリコンレクチファイヤーをレギュレーターへ変換するためのコネクタースキットです。
CDI接続部にコネクタースブーツを設け、カプラー部に直接水がかからないよう、簡易的な防水対策を施しています。
ライト類電源の安定化としてレギュレーターの装着をお薦めします。

□こんなお客様にお薦めです。

ヘッドライトの不安定な明るさを解消されたい。
市場にシリコンレクチファイヤーがなく、これを機にレギュレーターへ変更されたい。
レストア中で電装系パーツを強化されたい。

□適合車 6Vダックス(シリコンレクチファイヤー仕様車)

□セット内容

シリコンレクチファイヤーをレギュレーターへ変換するためのハーネス一式・・・1ケ
6Vレギュレーター・・・1ケ
コネクタースタップ・・・1ケ
結束バンド・・・2ケ

□取り付け手順書

1.作業前に行うこと

作業前に念のため6Vバッテリーを車体から外してください。

2.シリコンレクチファイヤーを車体から取り外す

車体に取り付けられているシリコンレクチファイヤー(整流器)をカプラーより取り外してください。外された車体側のカプラー(赤線)、(白線)それぞれのハーネス端子に付属の接続用4極カプラーの電線(赤線)、(白線)を各同色ごと接続してください。

3.赤色のタップ(付属部品)

ACジェネレーター上部付近から出ている(黄線)と付属ハーネスの(黄線)を接続します。接続には付属の赤色タップをご使用ください。
タップはラジオペンチを使って確実に圧着します。
*電線は切らずに赤色のタップで圧着してください。
*ACジェネレーター上部付近から出ている(白線)が黄ばんで見えることがありますが、必ず(黄線)と接続してください。他の電線へ接続するとショートします。

4.付属ハーネス中の(黒線)をフレーム、又はクランクケースのM6ボルトへアースさせてください。

5.1～4までの作業が完了したら、付属のレギュレーターを付属ハーネスの4極端子へ接続します。

6.最後にバッテリーを元の車体側ハーネスへ接続して作業完了です。

□アフターパーツのお知らせ

・商品ID1609 6Vレギュレーター

注意事項



- * 取り付け後は走行前に動作確認を行ってください。異常が起った場合には即座にエンジンを停止してください。
- * 各パーツのスペア部品は当社にてお取り扱いしています。お気軽にお問い合わせください。
- * 電気部品も徐々に劣化していきます。その際は部品を交換してください。
- * ヘッドライトが点灯しない場合はレギュレーターの故障の可能性があります。その場合は速やかに部品交換を行ってください。

ミニモト商品についてのご質問、ご意見は「お客様相談窓口」0266-75-5770 まで