


配線図

0030Z-GFL-0000

● 配線図

● モンキー



スイッチ追加接続表

メインスイッチ		タイムスイッチ		ウインカスイッチ		ホーンスイッチ	
E	IG	HL	HI	R	W	BAT	HO
ON	OFF	Lo	(N)	R	N	FREE	PUSH
コード色	黒/白	コード色	黒/青	コード色	空/灰	コード色	黒/茶