

取扱説明書

バルブコッター装着ツール

商品ID

5704



■特長

コッターの装着が簡単でバルブ組み付け時のコッター装着が正確、簡単に作業できます。



注意内容

■使用可能な製品
2バルブヘッド専用です。
*4バルブには使用できません。

使用イメージ



■ご使用方法

手順1

シリンダーヘッドにバルブを組付けます。

手順2

ステムシールへ傷をつけないように、ステムシールとバルブにオイルを少量塗付します。

手順3

リテーナーにコッターをはめ込んだ状態でスプリング上面に乗せ、バルブコッター装着ツールを使用して押し込みます。
*バルブコッター装着ツールで押し込む前にバルブを素手でおさえると作業しやすいです。バルブを傷つけない様に注意してください。

手順4

カチッと音がするまで、ツールを押し込んでください。

手順5

バルブとコッターのなじみを良くするため、最後にリテーナー部分を軽く押し、コッターが外れないことを確認してください。

発売元 MINIMOTO
長野県茅野市宮川7495
電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ、詳細について
メールアドレス sales@minimoto.jp
当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>

Copyright by Minimoto