

取扱説明書

油温計ステックタイプ
DAX125用

商品ID

7917



□特長

DAX125エンジンのコンディションチェックやツーリング時の熱害予防に効果的な油温計です。ゲージのステック部にオイル量を計測するため、オイルレベルマーカを表示しています。測定範囲は0～140℃まで対応します。

□適合エンジン

ダックス125 8BJ-JB04
エンジン型式 JB04E

□セット内容

オイルレベルゲージステックタイプ
最大φ 35.2mm
計測範囲 0～140℃
目盛り単位 2℃刻み
フェイスの向きは変更可能
ネジ下寸法 φ6.5×**mm
Oリング付き
*適合エンジン以外は取り付けできない可能性があります。

**Oリング
をステック
に取り
付ける**



画像のようにOリングをステックに通し、ボルト付け根に位置を合わせます。

**オイル
レベルの
確認**



ステック先端から18mmの位置にオイルレベルラインがあります。この線を目安にオイルを入れてください。オイル量を確認する際はウエスでステックに付着したオイルを拭き取り、ネジ込まない状態でオイル量を計測します。
*ステックに刻まれたラインが最大オイルレベルラインです。

**取り付け
イメージ**



フェイスは自由に向きを変えられます。好みの向きに合わせてください。360度自由に変更できます。



注意事項

□取り付け時の注意

- ・油温計はローレット部分をもって取り付け、取り外しを行ってください。
- ・油温計の取り付け、取り外し時はネジの締め忘れにご注意ください。
- ・油温計は精密部品によって構成されています。地面に落下をさせたりせず、大きな衝撃を与えないようご注意ください。

発売元 MINIMOTO

長野県茅野市宮川7495

電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先

メールアドレス sales@minimoto.jp

当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>