

## アルミ製 段差解消スロープ

取扱説明書


この度は「アルミ製 段差解消スロープ」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。


本書には、正しい取扱方法と使用上の注意事項を記載しております。 ご使用の前に必ずお読みになり、正しくお使いください。

## 使用方法

① 折りたたみ式の場合: 折りたたみ部分を開いてください

② スロープを設置したい場所に上端部を5cm以上掛けます





▲ 設置後、必ずズレ・がたつきのないことを確認し、使用してください。

## 注意事項

・使用前に、各部に異常や変形がないことを確認してください。

- ・上下、表裏を確認し、正しく設置してください。 ・暗い場所での使用はしないでください。
- ・安定しない場所や滑りやすい場所には設置せず、設置後必ずがたつきを確認してください。
- ・道板としての用途以外には使わないでください。
- ・最大耐荷量を超える使用はしないでください。また、衝撃耐荷はかけないようにご注意ください。
- ・スロープ中央にゆっくりと真っ直ぐに侵入し、両側のブリッジへ均等に荷重してください。
- ・スロープ上で急停止しないでください。スロープがずれて落下する恐れがあります。
- ・荷台高に対して必ず3.5倍以上の長さが必要です。最大傾度18度以内。
- ・思わぬ事故が起きる場合がありますので、スロープを設置したままにしないでください。
- ・スロープを立てかけて放置しないでください。・改造や分解をしないでください。



- ・使用時は手袋を着用してください。
- ・スロープ上を歩行する方は、滑りにくく安定した履き物を着用ください。
- ・アンカー等でスロープを固定しないでください。
- ・走行面が破損するおそれがありますので、ハイヒールや傘のような突起物で衝撃を与えないでください。
- ・ご使用後は汚れを落とし、横置きにして保管してください。
- ・屋外に長時間置きますと、砂がついたり、太陽光により高温になり、劣化しやすくなります。屋内で保管してください。
- ・折り畳みスロープを設置、収納する際に、指を挟まないようにご注意ください。



〒391-0013 長野県茅野市宮川 7495

お問合せ 窓口 TEL.0266-75-5770 受付時間 土日祝日を除く10:00~18:00 E-mail sales@minimoto.jp



公式サイト