

取扱説明書

CT125ハンターカブ ヘルメットホルダーステー単体

製品ID

8168



□特長

CT125ハンターカブ用ヘルメットホルダー(ヘルメットロック)です。
エアクリナーダクトの正面に取り付け可能です。
無加工で簡単に取り付けが可能です。製品には錆に強いブラック塗装を施しています。

□内容

ヘルメットホルダーキーシリンダー 1ヶ
キーシリンダー取り付けステー 1ヶ
段付きスペーサーM6×50 1ヶ
キャップボルト半ネジM6×65 1ヶ
六角穴付き皿ネジM6×30 1ヶ
平ワッシャーM6 1ヶ
スプリングワッシャーM6 1ヶ
キー 2ヶ

□適合車

ホンダ ハンターカブCT125 JA55/JA65

□取り付け手順

ステーにヘルメットホルダーを取り付けする



ヘルメットホルダーステーとヘルメットホルダーキーシリンダーを組み立てます。
ヘルメットホルダーキーシリンダーの裏側の突起とヘルメットホルダーステーの切り欠けが噛み合わさる位置にします。付属の六角穴付き皿ネジM6×30がステーのナット穴M6に入るように、ネジを止めます。

ステーを車体に取り付けする



エアクリナーケース上のダクト純正エアクリナーケースタッピングビスと、そのすぐ右側奥のM6ボルトを外します。
※純正エアクリナーケースタッピングビスは再使用しません。
付属の段付きスペーサーM6×50、キャップボルト半ネジM6×65mmを、平ワッシャーM6、スプリングワッシャーM6を使用してステーを車体に取り付けます。

ヘルメットホルダー使用例



ヘルメットホルダー使用の際、はツールボックス、サイドバックの同時装着が可能です。サイドバックの形状等によっては干渉することがありますので、予めご了承ください。

走行中は重量物をヘルメットホルダーに吊り下げた場合、振動等の外的要因により、ステーが曲がる、折れるなどの危険があります。そのため、ヘルメットホルダーとしての用途としてご使用ください。



注意事項

□取り付け時の注意

- ・走行中は重量物を吊り下げるなどの危険行為は行わないようにしてください。
- ・ヘルメットホルダーは定期的にはネジの緩みがないことを確認してください。
- ・ステーにクラックが入った場合、直ちに使用を中止してください。

発売元 MINIMOTO
長野県茅野市宮川7495
電話0266-75-5770/FAX0266-75-5440

製品に関するお問い合わせ先
メールアドレス sales@minimoto.jp
当社サイト <http://minimoto.jp/index.php>